

VoltCare™



YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI




plasturk 

nasıl çalışır

VoltCare;

- Voltaj darbe ve harmonikleri algılar,
- Tasarlanan seviyelerde müdahale edip, voltaj dalgasının fazla enerjisini üzerine çeker,
- Bu enerjiyi ısı enerjisine dönüştürüp bertaraf ederek şebekeneze ve cihazlarınıza girmesini engeller.



özellikleri

Ekonomik

Voltaj darbelerine karşı en etkin ve ekonomik çözümdür.

Bakım

gerekmez

VoltCare 'de bakım gerektiren herhangi bir mekanik parça yoktur.

Kolay Montaj

VoltCare yanda görüldüğü gibi bir kaç dakika içinde monte edilebilir. Elektrik panolarınıza mükemmel şekilde uyacaktır, size sadece basit bir paralel bağlantı yapmak kalacaktır.

10-25 nano saniye

Zararlı voltaj darbeleri 2-10 mili saniye uzunluğundadır fakat VoltCare 10 nano saniye yani mili saniyenin yüzde biri hassasiyetle çalışır.

Tek kullanımlık değildir

Normal şartlarda 2-5 sene koruma sağlar.

Başka bir teçhizata gerek duymaz

Kendisi için bağımsız topraklama hattı vs. ekipmana ihtiyaç duymaz.

Mükemmel iç yıldırım koruması

VoltCare, dış yıldırım koruması olan ya da olmayan binalarda korunması istenilen cihaz ve şebekelere takılarak mükemmel bir iç yıldırım koruması sağlar.

Enerji tüketimi yoktur

VoltCare çeşitleri

| MODEL | ÇALIŞMA VOLTAJI | MAKSİMUM ELEKTRİK YÜKÜ |
|--------------|-------------------|------------------------|
| MP110V/50A | 110V (TEK FAZ) | 50A |
| MP110V/100A | | 100A |
| MP220V/30A | 220V (TEK FAZ) | 30A |
| MP220V/50A | | 50A |
| MP220V/100A | | 100A |
| TP380V/250A | 380V (ÜÇ FAZ) | 250A |
| TP380V/800A | | 800A |
| TP380V/2000A | | 2000A |


İstenilen özelliklerde tasarlayıp, sunabilmekteyiz.

montaj talimatı

Montaj işlemi elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

1. Ana gücü kapat.
2. VoltCare 'i panelinizdeki 35mm raya tutturun.
3. Uygun uzunluktaki çok çekirdekli TTR ya da NYA-F kabloları VoltCare girişlerine takın.
4. Önce topraklama ve nötr hattını bağlayın.
5. Faz bağlantılarını sigorta çıkışlarından yapın.
6. Bütün bağlantıların doğru ve sıkı bir şekilde yapıldığından emin olun.
7. Ana şalteri açın ve VoltCare üzerindeki led ışık(lar) yanacaktır.

Artık VoltCare koruması altındasınız.





evinizi korur



işyerinizi korur



elektronik kartlarınızı korur

PLASTURKO MAKİNE ELEKTRONİK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: KARABAŞ MAH. BELDE SK. EKŞİ İŞ MERKEZİ NO:5/608

41040 İZMİT/KOCAELİ

TEL: +90 262 322 32 34 info@voltage.net

VoltCare™



HERYERDE



EVLER



HASTANELER



OFİSLER



FABRİKALAR



AVM'LER



MAKİNELER



OTELLER



HABERLEŞME



BANKALAR



SOLAR
SİSTEMLER



AKARYAKIT
İSTASYONLARI



GEMİLER

KORUR

YETKİLİ SATIŞ TEMSİLCİSİ: